



CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGIA EN LA CALEFACCION

- La mayor pérdida de calor en una vivienda se produce por los techos, paredes y suelos, pequeñas mejoras pueden conllevar ahorros energéticos y económicos de hasta un 30%:
 - Los sistemas de doble ventana (o, por lo menos de doble acristalamiento) reducen a la mitad la pérdida de calor con respecto al cristal sencillo
 - Procurar que los cajetines de las persianas no tengan rendijas y estén convenientemente aislados
 - Si tiene chimenea cierre el tiro cuando esté apagada
- Para ventilar una habitación, apague el emisor antes de abrir las ventanas. Recuerde que con 10 minutos es suficiente para renovar completamente el aire.



- Si tiene habitaciones vacías o en desuso, la temperatura se puede regular a temperatura económica ó incluso apagar el emisor.
 - Mantenga cerradas las puertas de las habitaciones y prográmelas en modo confort solamente durante el tiempo que va a utilizarlas. El resto del tiempo deben estar programadas en modo económico.
- Recuerde que los emisores salen programados de fábrica a temperatura de confort de 21°C y económica de 17°C. Estas son las temperaturas recomendadas. Cada grado que aumente sobre estas supone un incremento de consumo de un 8%.
- Recomendaciones de programación:



- Baños: Programe a 22°C solamente una hora antes de utilizarlo. El resto del día a 18°C.
 - Habitación: Programe a 20°C durante 1 ó 2 horas antes de acostarse. El resto del día y de la noche regule a 16°C.
 - Cocina: Programe a 18°C durante el tiempo que vaya a usarla. El resto del día regule a 14°C.
 - Salón: Programe a 21°C 2 horas antes y durante el tiempo que lo utilice. El resto del día y durante la noche regule a 17°C.
 - Pasillos: Programe a 18 °C durante el día. De noche reduzca a 14°C.
 - Las habitaciones que no use regúlelas a 14°C día y noche.

